

BUL Препоръка за употреба

Ръкавици, еднократни от нитрил, черни, подсилени

Налични размери:

по EN 420	Арт. №.
Разм. 6 (S)	5405Z 260 1
Разм. 7 (M)	5405Z 260 2
Разм. 8 (L)	5405Z 260 3
Разм. 9 (XL)	5405Z 260 4
Разм. 10 (XXL)	5405Z 260 5

Маркировка на ръкавиците:

Символ на производителя, номер на артикула, размер, CE маркировка, i-знак, партиден номер, дата на производство

Резултати за химическото проникване на газ:

Код.	Химически продукт	Резултати отн. проникване EN 16523-1:2015	Резултати отн. разлагане EN 374-4:2013
J	n-Heptan	Ниво 3 (>60 мин)	56,83%
K	Натриев хидроксид	Ниво 6 (>480 мин)	12,49%
P	Водороден пероксид	Ниво 4 (>120 мин)	27,15%
T	Формалдехид	Ниво 4 (>120 мин)	23,52%

Код, време за пробиване (мин)	>10	>30	>60	>120	>240	>480
Ефективност на защита	1	2	3	4	5	6

Размер	Дължина на ръката на потребителя (мм)	Обхват на ръката на потребителя (мм)
6 – 7 S	160 – 171	152 – 178
7 – 8 M	171 – 182	178 – 203
8 – 9 L	182 – 192	203 – 229
9 – 10 XL	192 – 203	229 – 255
10 – 11 XXL	203 – 215	255 – 280

Дата на производство: MM/TTTГ

Този продукт е произведен в съответствие с изискванията на директивата (ЕС) 2016/425 за основната употреба спрямо нормата EN 420: 2003 + A1: 2009, общи изисквания към ръкавици, клас на защита EN ISO 374-1: 2016+ A1:2018 срещу химически продукти и EN ISO 374-5: 2016 Защита срещу микроорганизми и вируси, които важат спрямо издадения сертификат от AITEX, Plaza Emilio Sala Nr. 1, Alcoy, Испания, с нотифициращ орган 0161.



Принадлежащата към продукта декларация за съответствие можете да намерите в зоната за изтегляне на www.foerch.de/dop

Употреба/оценка на риска:

Нестерилните безпрахови нитрилни ръкавици са произведени от 100% нитрил, без прах и са произведени с целта да предпазват потребителя от следното:

- Мръсотия, ако не става въпрос за вредни вещества.
- Микроорганизми и вируси.
- Специфични химически продукти.

Препоръки срещу погрешна употреба:

- Тези ръкавици никога не трябва да се използват срещу рискове, различни от описаните по-горе.
- Преди употреба проверете ръкавиците за дефекти и недостатъци.
- Мръсотията ограничава предпазното действие на ръкавиците.
- Те не трябва да се използват, когато има опасност части от тях да се захванат в машина.
- Употребата на тези ЛПС с ограничено време
- Съветваме да проверите дали ръкавиците са подходящи за предвидената употреба, тъй като условията на работното място може да се различават по температурата, износването и процеса на остаряване спрямо тестовите условия.
- Химическата издръжливост е оценена в лабораторни условия с помощта на взети от дланта на ръката проби и се отнася само за тестваното химическо вещество. Резултатът може да се промени, ако химическото вещество се използва в смес.
- При употребата поради изменение на физическите качества предпазните ръкавици могат да са по-малко издръжливи срещу химически вещества: Движения, изтъркване, триене, разлагането поради химически контакт и др.
- При корозивни химически вещества разлагането може да е най-важният фактор при избора на ръкавиците.
- Устойчивостта на проникване е извършена в лабораторни условия и само във връзка с тестваната проба.
- Могат да се използват до 5 години след отпечатаната върху неотворената оригинална опаковка дата на производство.

Съхранение/почистване:

Съхранявайте на сухо и проветриво място при температури, които никога не преминават под -2°C или +50°C. Препоръчва се температурният диапазон от 5°C до 35°C.

Предпазвайте от слънчева светлина. За еднократна употреба.

Изхвърляне:

Използваните ръкавици може да са замърсени от вредни за околната среда или опасни вещества. Изхвърлянето на ръкавиците трябва да се извърши в съответствие с местните приложими правни норми.